

GAMME SACS DE SECURITE ET SACOCHES

Ces sacs, attachés case et sacoches sont la solution idéale pour transporter discrètement des documents importants, biens ou argent en toute sécurité. La sirène d'alarme (130 dB) ainsi que l'électrification de cette mallette peuvent être déclenchées à distance grâce à la télécommande ou automatiquement si la valise est éloignée de plus de 10 mètres de sa télécommande.



ALAC4

- ✓ Intérieur: coton résistant et waterproof
- ✓ Extérieur: polyéthylène
- ✓ Base: ABS
- ✓ Dimensions:
- ✓ Longueur: 450 mm
- ✓ Hauteur: 300 mm
- ✓ Profondeur: 240 mm
- ✓ Poids: 2.6 kg



ALAC5

- ✓ Cuir
- ✓ Longueur: 380mm
- ✓ Hauteur: 300 mm
- ✓ profondeur: 100 mm
- ✓ Poids: 2,8 kg



ALAC6

- ✓ cuir
- ✓ Longueur: 270mm
- ✓ Hauteur: 300 mm
- ✓ Profondeur: 100 mm
- ✓ Poids: 1,8 Kg



ALAC7

- ✓ cuir
- ✓ Longueur: 300mm
- ✓ Hauteur: 200 mm
- ✓ Profondeur: 80 mm
- ✓ Poids: 1 Kg

Caractéristiques communes

- ✓ Alarme: 130db
- ✓ Décharge: 60.000 v
- ✓ 2 télécommandes
- ✓ Un chargeur
- ✓ Notice d'utilisation

GAMME DE SACS DE SECURITE ET SACOCHES



ALAC3

- ✓ Simili cuir
- ✓ Longueur: 480mm
- ✓ largeur: 330 mm
- ✓ profondeur: 120 mm
- ✓ Poids: 3.2 kg



TELECOMMANDE

Bouton ON Appuyer pour déclencher l'alarme



Bouton AUTO
Appuyer pour enclencher
la mise en service automatique

Bouton OFF
Appuyer pour arrêter le système

CHARGEUR



Transformateur

Fiche pour charge
du sac

Fiche pour charge
de la télécommande